Blue mrHandsfree®
Stereo 100

QUICK REFERENCE GUIDE

GB | F | NL | D | E | I | GR

Bluetooth

www.mrhandsfree.com

ILLUSTRATION I



ILLUSTRATION II



ILLUSTRATION III



DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	BLUE STEREO 100
Product Type:	Bluetooth® stereo headset

Is in conformity with the Directions of the European Union
EC R&TTE Directive 1999/5/EC

CE

Conformity of the Bluetooth® headset with the above-mentioned directions is guaranteed by the CE-symbol.

MISE EN ROUTE

F

RECHARGER LA BATTERIE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment du câble à l'endos de la station d'accueil (6) et retirez le câble USB (8). (voir ILLUSTRATION II)
2. Branchez le chargeur secteur (10) ou le câble USB (8) sur le port de la station d'accueil (6). Placez également le kit oreillette stéréo dans le station d'accueil. (voir ILLUSTRATION III)
3. Branchez le chargeur secteur (10) dans une prise ou branchez le câble USB (8) sur l'ordinateur.
4. L'indicateur lumineux rouge (1) de l'oreillette s'allumera.
5. Lorsque la batterie est totalement chargée, l'indicateur lumineux rouge (1) de l'oreillette s'éteint.

Important !
• La première fois, il est très important de charger la batterie de l'oreillette Blue STEREO 100 pendant 24 heures. Ceci garantit la bonne qualité de son de l'oreillette.
• La première fois, la batterie peut être tellement vide que l'indicateur lumineux rouge (1) ne s'allume qu'après quelques secondes.

PORTER L'OREILLETTE

Le Blue STEREO 100 est conçu pour être porté confortablement avec le serre-nuque à l'arrière des oreilles. Pour encore plus de confort, vous pouvez utiliser le clip (9) livré.

FONCTIONNALITÉS DU BOUTON MULTIFONCTIONS (MF)

FONCTIONS DE TÉLÉPHONIE

Allumer/Éteindre / Association (pairing) / Répétition du dernier numéro / Numérotation vocale / Appels: répondre, raccrocher et refuser / 2ième appel

FONCTIONS MUSICALES

Lecture, pause, arrêt de la musique / Pause musique et réponse a un appel / Sauter à piste suivante / Retour à piste précédente

FONCTIONS DE TÉLÉFONIE

ALLUMER OU ÉTEINDRE L'OREILLETTE

Allumer l'oreillette
Appuyez sur le bouton MF (2) pendant 5 secondes. Vous entendrez une tonalité courte et l'indicateur lumineux bleu (1) de l'oreillette commence à clignoter. L'oreillette est à présent allumée.
Éteindre l'oreillette
Appuyez sur le bouton MF (2) pendant 5 secondes. Vous entendrez une tonalité courte et l'indicateur lumineux bleu (1) de l'oreillette s'allume 2 fois. L'oreillette est à présent éteinte.

ASSOCIATION DE L'OREILLETTE

Vous devez associer l'oreillette Blue STEREO 100 avec votre téléphone mobile avant de l'utiliser.
1. L'oreillette Blue STEREO 100 doit être éteinte avant le début du processus d'association. Appuyez sur le bouton MF (2) jusqu'a ce que l'indicateur lumineux bleu (1) soit allumé en continu. L'oreillette est alors prête a être associée.
2. Lancez la procédure d'association entre votre téléphone mobile et l'oreillette Blue STEREO 100. (Consultez le mode d'emploi de votre téléphoné mobile).
3. Sélectionnez <<**Blue STEREO 100**>> dans la liste des appareils détectés par votre téléphone mobile. Au moment ou votre téléphone mobile vous demande d'entrer un code PIN, entrez le code **0000** et confirmez.
   Une fois le processus d'association termine avec succès, l'indicateur lumineux bleu (1) de l'oreillette commence a clignoter toutes les 5 secondes.

Remarque :
1. *Si l'oreillette Blue STEREO 100 n'est pas en mode association, votre téléphone mobile ne trouvera pas l'oreillette. Mettez l'oreillette en mode association avant de commencer à rechercher l'oreillette avec votre téléphone mobile.*
2. *Si après une période d'environ 2 minutes, aucune association n'est possible, l'oreillette quittera automatiquement le mode association. Il est préférable de reprendre le processus d'association à zéro.*

APPELER

Une fois que l'oreillette Blue STEREO 100 est correctement associée avec votre téléphone mobile, l'oreillette Blue STEREO 100 peut être utilisée avec la numérotation vocale et la répétition du dernier numéro si votre téléphone mobile supporte cette fonctionnalité.
1. Utiliser la numérotation vocale:
Appuyez sur le bouton MF (2), attendez un bip et dites le nom de la personne que vous voulez appeler.
2. Utiliser les touches du téléphone pour appeler:
Entrez et appelez un numéro de téléphone sur le téléphone mobile comme vous le faites normalement. Une fois que la communication a été établie, le son sera transmis automatiquement à votre oreillette.
3. Rappeler le dernier numéro que vous avez formé (redial):
Appuyez sur le bouton MF (2) pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long bip: votre téléphone recomposera le dernier numéro que vous avez appelé.

RÉPONDRE A DES APPELS ET TERMINER UN APPEL

Quand l'oreillette Blue STEREO 100 est allumée, et qu'il y a un appel entrant, vous entendrez une sonnerie musicale.
- Appuyez sur le bouton MF (2) pour prendre l'appel.
- Appuyez de nouveau sur le bouton MF (2) pour terminer la conversation.

Lorsque l'oreillette est éteinte : acceptez d'abord l'appel par votre téléphone mobile. Puis appuyez sur le bouton MF (2) pendant 5 secondes pour l'allumer. Appuyez à nouveau sur le bouton MF (2) pour continuer la conversation par l'oreillette.

Remarque :
Du fait de la conception différente de certains téléphones mobiles, une déconnexion automatique peut se produire même quand l'oreillette Blue STEREO 100 est allumée. Dans ce cas, l'oreillette ne sonnera pas quand vous recevrez un appel.
Appuyez sur le bouton MF (2) pendant 1 sec. pour reconnecter l'oreillette au téléphone mobile pour la réception d'un appel.

REFUSER UN APPEL

Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel entrant, vous pouvez refuser cet appel en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton MF (2).

2IÈME APPEL

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton MF pour accepter le deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente. Pour retourner au premier appel, appuyez de nouveau pendant 2 secondes sur le bouton MF.

FONCTIONS MUSICALES

Une fois associé, le Blue STEREO 100 vous permet d'écouter votre musique préférée en stéréo et sans fils.

LECTURE DE LA MUSIQUE

Sélectionnez la musique de votre choix et appuyez une fois sur le bouton MF (2).

MISE EN PAUSE DE LA MUSIQUE

Appuyez une fois sur le bouton MF (2) pour mettre la musique en pause – appuyez de nouveau une fois pour reprendre l'écoute.

ARRÊT DE LA MUSIQUE

Appuyez une fois sur le bouton MF (2) pour arrêter la musique.

POUR RÉPONDRE À UN APPEL PENDANT LA LECTURE

Appuyez sur le bouton MF (2) pour mettre la lecture en pause. L'appel est transférée à l'oreillette et la musique reprend une fois l'appel terminé.

AVANCER À LA PISTE SUIVANTE / RETOUR À PISTE PRÉCÉDENTE

Appuyez sur le bouton (+) (5) pour avancer à la piste suivante.
Appuyez sur le bouton (-) (4) pour reculer à la piste précédente.

RÉGLAGE DU VOLUME

- Maintenez le bouton (+) (5) enfoncé pour augmenter le volume. Vous entendez un bip lorsque le volume maximal a été atteint.
- Maintenez le bouton (-) (4) enfoncé pour réduire le volume. Vous entendez un bip lorsque le volume minimal a été atteint

CONNECTER L'OREILLETTE AVEC UN PC OU PDA

Vous pouvez connecter l'oreillette Blue STEREO 100 avec un PC ou PDA compatible Bluetooth® supportant les profils oreillette et/ou mains libres. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre PC ou PDA compatible Bluetooth® pour les informations d'installation.

Une notice d'utilisation plus détaillée est disponible en téléchargement sur notre site Internet **www.mrhandsfree.com**.